

Ficha Normativa EU de acuerdo con la Norma No 65/2014

Marca comercial	AEG
Modelo	NDG969AB 942022730
Consumo de energía anual (kWh/año)	27.8
Clase de eficiencia energética	A++
Eficiencia fluidodinámica	40.6
Clase de eficiencia fluidodinámica	A
Eficiencia de iluminación (lux/W)	54.639175257732
Clase de eficiencia de iluminación	A
Eficiencia del filtrado de grasa (%)	85.1
Clase de eficiencia del filtrado de grasa	B
Flujo de aire a velocidad mínima y máxima en uso normal (m3/h)	210 m3/h/400 m3/h
Flujo de aire en ajuste ultrarrápido o reforzado (m3/h)	710 m3/h
Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste mínimo y máximo de uso normal (dB(A))	41 dB(A)/54 dB(A)
Emisiones sonoras ponderadas A en ajuste ultrarrápido o reforzado de uso (dB(A))	67 dB(A)
Consumo de energía en espera (W)	0
Consumo de energía en modo apagado (W)	0.49

Información de producto según EU 66/2014

Atributo	Símbolo	Valor	Unidad
Identificación del modelo		NDG969AB 942022730	
Consumo anual de energía	AEC _{campana}	27.8	kwh/a
Factor de incremento temporal	f	0.5	
Eficiencia fluidodinámica	FDE _{campana}	40.6	
Índice de eficiencia energética	EEl _{campana}	33.4	
Flujo de aire medido en el punto de máxima eficiencia	QBEP	355.5	m ³ /h
Presión de aire medida en el punto de máxima eficiencia	PBEP	468	Pa
Flujo de aire máximo	Q _{máx}	710.0	m ³ /h
Potencia eléctrica de entrada medida en el punto de máxima eficiencia	WBEP	113.7	W
Potencia nominal del sistema de iluminación	WL	9.7	W
Iluminancia media del sistema de iluminación en la superficie de cocción	E _{media}	530	lux
Consumo eléctrico en modo de espera	P _s	0	W
Consumo eléctrico en modo apagado	P _o	0.49	W
Nivel sonoro	LWA	54 dB(A)	dB

EN 61591: Campanas extractoras de cocina para uso doméstico. Métodos de medida de su aptitud para la función.

EN 60704-2-13: Código de ensayo para la determinación del ruido aéreo emitido por los aparatos electrodomésticos y análogos — Parte 2-13: Requisitos particulares para campanas extractoras de cocina.

EN 50564: Aparatos electrodomésticos y equipos de oficina. Medición del consumo de energía en modo en espera (standby)

Consejos para el uso adecuado con el fin de reducir el impacto ambiental:

- Cuando se comienza a cocinar, encender la campana a la velocidad más baja y mantenerla encendida durante unos minutos una vez que finalice la cocción.
- Aumentar la velocidad solamente en el caso de alta producción de humos y olores, y usar las velocidades boost sólo en condiciones extremas.
- Cuando sea necesario, reemplazar el filtro de carbón para mantener la buena eficiencia de absorción de olores.
- Cuando sea necesario, lavar el filtro antigrasa para mantener la buena eficiencia de absorción de olores.
- Utilizar el diámetro máximo del sistema de extracción descrito en este manual con el fin de maximizar la eficiencia y minimizar el ruido.